


*WLZ – istniejący.*
*Układ pomiarowy bez zmian.*
*Rozdzielnia do wymiany na nową w starej wnęce.*
*Ostateczna decyzja wymiany RGnn po stronie inwestora po konsultacji z projektantem i rzeczoznawca do spraw PPOŻ.*
*Istniejący PWP do wymiany na nowy wraz z oprzewodowaniem.*
*Rozdzielnia RGnn obudowana w EI120 z drzwiami EI60SC.*
*Przejścia przez obudowę z Hilti EI120.*

*WG – pozostawić w tym samym miejscu.*

*Zabezpieczenia z przed WG zamontować w oddzielnej skrzynce 14MOD IP44 nt.*
*Wyraźnie opisać że zasilanie jest z przed PWP. – Uwaga pod naięciem.*

*Istniejące zabezpieczenia w RGnn wymienić zgodnie ze schematem. Aparaty zamontować w skrzynce nt. 2*16MOD IP44 wewnątrz obudowy stalowej.*